

ast
караоке
решения



AST Home | Беспроводная караоке-система

Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за выбор
продукции марки AST!

Специально для Вас мы создали AST Home — беспроводную караоке-систему для домашнего использования. В Вашей новой караоке-системе применены новейшие разработки в области профессионального караоке. Мы постарались сделать AST Home максимально удобным и комфортным. Искренне надеемся, что домашняя караоке-система AST Home доставит Вам радость и удовольствие!



ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	5
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ.....	10
НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ	12
АКТИВАЦИЯ.....	13
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	
Каталог.....	17
Поиск.....	18
Записи	19
Настройки.....	19
Обновления.....	20
Магазин	21
Избранное	22
КАК СДЕЛАТЬ	
Как найти песню	22
Как купить песню	23
Как оформить подписку	24
Как спеть песню	25
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	26



Рис. 1. Разъёмы караоке-системы



Рис. 2. Примерная схема подключения к ресиверу домашнего кинотеатра




Рис. 3. Примерная схема подключения к пассивной акустической системе



Рис. 4. Примерная схема подключения к активной акустической системе

ВАЖНО!

При подключении **AST Home** напрямую к телевизору или AV-ресиверу домашнего кинотеатра может возникнуть задержка звука при воспроизведении сигнала с микрофонов караоке-системы.

Для устранения задержки отключите все обработчики звука в Вашем телеприёмнике или ресивере домашнего кинотеатра. Если отключение обработки звука в воспроизводящих устройствах не предусматривается производителем, устранение задержки звука от микрофонов при прямом подключении невозможно.

Используйте дополнительную акустическую систему для воспроизведения звука.

Кнопка включения базового блока

Кнопка включения находится на корпусе базового блока караоке-системы. Включение и отключение системы производятся однократным нажатием на кнопку включения.


Рис. 5.



Кнопка включения микрофона

Для включения или выключения микрофона нажмите на кнопку в торце рукоятки микрофона и удерживайте её в течение 1-2 секунд. После выключения базового блока микрофон автоматически отключается через 10 секунд.

Рис. 6.



1. Индикатор наличия подключения к онлайн-магазину
2. Индикатор работы первого микрофона
3. Индикатор работы второго микрофона
4. Индикатор заряда батарей микрофонов (заряжены или разряжены)




Рис. 7.

Навигация по интерфейсу караоке-системы осуществляется с помощью джойстика и цветных функциональных кнопок на микрофоне.

Ввод текста производится с помощью символьных кнопок или виртуальной экранной клавиатуры.

1 Индикатор включения микрофона

2 Джойстик управления
Кнопки джойстика могут иметь дополнительные функции в зависимости от контекста. Например, изменение тональности (стрелки вверх и вниз) и темпа (стрелки вправо и влево) во время воспроизведения фонограммы.

3 Мини-клавиатура
Используется при вводе поисковых запросов, данных для настройки караоке-системы и при прочих действиях, требующих ввода символов и цифр.

4 Кнопка возврата/остановки воспроизведения

5 Кнопки управления громкостью микрофонов и громкостью воспроизведения фонограммы

6 Цветные функциональные кнопки
Действия, которые можно производить этими кнопками, могут изменяться в зависимости от контекста.

Для начала полноценной работы необходимо активировать Вашу караоке-систему.

Без активации система сможет продолжить работу в ознакомительном режиме, при этом некоторые функции караоке-системы будут недоступны, а время воспроизведения фонограмм будет ограничено 90 секундами.





Рис. 8.



Для старта процесса активации требуется подключить караоке-систему к сети Интернет.

Подключение можно произвести двумя способами: с помощью проводного соединения или по сети Wi-Fi.

В случае проводного соединения выберите способ получения IP-адреса и, если это необходимо, введите дополнительные параметры для соединения с сетью Интернет.




Рис. 9.

! **ВНИМАНИЕ!** В процессе подключения может понадобиться помощь специалиста.

Для начала соединения по сети Wi-Fi подключите входящий в комплект караоке-системы Wi-Fi-адаптер к любому свободному USB-порту на задней панели системы.

После подключения адаптера на экране отобразится список доступных Wi-Fi-сетей. Выберите из списка доступных сетей нужную и подключитесь к ней.




Рис. 10.

После соединения с сетью Интернет активация караоке-системы начнётся автоматически.

После завершения процесса активации на экране будут отображены имя пользователя и пароль для входа в Личный кабинет Вашей караоке-системы на сайте home.astupdate.com.




Рис. 11.

Каталог

Список песен, структурированный по имени/названию исполнителя. Поиск в каталоге производится только по имени/наименованию исполнителя. Для поиска по названию или тексту песни воспользуйтесь функцией поиска.

В результатах поиска отображаются все исполнители, в имени/названии которых содержится введённая Вами последовательность символов. Например, если ввести в строке поиска «АНО», то в результатах будут отображены и «АНОфриев», и «БулАНОва», и все остальные исполнители, в имени/наименовании которых встречается точная последовательность введённых символов.




Рис. 12.

Поиск

Поиск песен производится во всём каталоге по номеру, названию песни, имени/названию исполнителя и тексту песни. Вывод результатов поиска можно ограничить только купленными песнями.

В этом разделе поиск производится по словам. Система постарается найти все песни, в названии, имени исполнителя или тексте которых содержатся введённые Вами слова. Поиск производится с учётом возможных опечаток. Результаты поиска сортируются по релевантности: сначала выводятся песни, наиболее точно соответствующие введённому поисковому запросу.




Рис. 13.

Записи

В этом разделе представлен список созданных ранее записей исполнения. Сохраняются записи 50 последних исполнений, более ранние записи заменяются сделанными позже. Любая запись из списка может быть перенесена на внешний USB-носитель. Включается и отключается функция записи в разделе Настройки. Запись исполнения сохраняется при выполнении двух условий: фонограмма песни должна быть проиграна до конца и хотя бы в один микрофон должен поступать звук голоса.



Настройки

В разделе собраны все настройки караоке-системы. Здесь можно включить или отключить подсчёт баллов и запись исполнения, отрегулировать формат отображения строк песни на экране, задать настройки локальной сети и отрегулировать другие необходимые для функционирования караоке-системы параметры.



Обновления

Здесь отображается информация о текущих версиях каталога песен и программного обеспечения. Если на сервере доступны новые версии каталога или программного обеспечения, система предложит загрузить и установить обновления.




Рис. 14.

Магазин

В этом разделе можно получить информацию о наличии средств на лицевом счете, просмотреть сведения о сделанных ранее покупках, оформить подписку и узнать о проведении специальных акций.




Рис. 15.

Избранное

В разделе отображается список песен, ранее отмеченных Вами как избранные. В Избранное можно занести часто исполняемые песни для быстрого запуска их воспроизведения без предварительного поиска.



Как найти песню

Перейдите в раздел Поиск. С помощью клавиатуры на микрофоне или виртуальной экранной клавиатуры введите поисковый запрос. Поиск производится по названию песни, имени/наименованию исполнителя или тексту песни. В результате поиска система предложит список песен, подходящих под поисковый запрос.



Как купить песню

Часть песен из каталога уже загружена в Вашу караоке-систему, и их можно воспроизводить без оплаты. Гораздо больше песен доступно для скачивания из онлайн-каталога. Приобрести песню можно в момент запуска её на воспроизведение. Купленные и загруженные из онлайн-каталога песни навсегда остаются в Вашей караоке-системе, их воспроизведение не требует соединения с Интернетом.




Рис. 16.

Как оформить подписку

Оформить подписку можно как в разделе Магазин, так и в момент воспроизведения караоке-песни. Нажмите кнопку «Оформить подписку», выберите срок подписки и подтвердите покупку. Если средств на лицевом счету достаточно, подписка начнёт действовать сразу после подтверждения.





Рис. 17.

Как спеть песню

Выберите нужную песню в Каталоге или найдите её с помощью функции поиска. Для начала воспроизведения нажмите на кнопку  джойстика управления ([2] на рис. 7.). Если песня уже была приобретена и загружена в караоке-систему ранее, воспроизведение начнётся немедленно. В ином случае Вам будет предложено оплатить и загрузить песню или воспроизвести её в демонстрационном режиме — первые 90 секунд песни.




Рис. 18.

Во время проигрывания фонограммы можно изменять темп и тональность её воспроизведения. Для этого используются кнопки джойстика на микрофоне: стрелки вправо/влево для изменения темпа и стрелки вверх/вниз для изменения тональности.

В случае неисправностей аппарата, перед тем как обратиться в сервисную службу, рекомендуется изучить информацию в приведённой ниже таблице. Указанные действия помогут определить возможную причину неисправности и избежать её в дальнейшем.

Проверьте и, в случае необходимости, установите последнюю версию программного обеспечения (прошивки) аппарата.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Аппарат не включается	Проверьте, плотно ли вставлен адаптер питания в розетку электросети и разъём на корпусе устройства, есть ли напряжение в сети электропитания.
Отсутствует изображение, искажённое изображение	Убедитесь, что монитор или телевизор подключены к аппарату надлежащим образом. Рекомендуемая длина кабеля HDMI — 3 метра. Проверьте, правильно ли выбрано соотношение сторон на экране телевизора.
Нет звука, звук искажён	Убедитесь в правильности подключения аппарата к акустической системе.
Микрофон не включается, нет звука из микрофона или звук прерывистый	Проверьте, соблюдена ли полярность батарей в микрофоне (+ и -). Возможно, закончился заряд в батареях, замените их новыми. Убедитесь, что работа с микрофоном ведётся на расстоянии не более 6 метров от аппарата.
Аппарат не реагирует на нажатие кнопок на микрофоне	Перезагрузите аппарат. Для этого выключите питание аппарата (нажмите на кнопку включения и удерживайте её несколько секунд) и снова включите, не ранее чем через 10 секунд после выключения. Работа аппарата могла быть прервана из-за статического электричества, близкого разряда молнии или других внешних факторов.
Символы на экране телевизора не отображаются или отображаются частично	Убедитесь в правильности выбора типа экрана в соответствии с руководством по эксплуатации телевизора.
Аппарат не загружается	Отключите аппарат от электросети и через 10 секунд включите снова. Внутри аппарата из-за перепада температур возможно образование конденсата. В этом случае дайте аппарату просохнуть в течение 1-2 часов при комнатной температуре.
Фонограмма воспроизводится не полностью	Фонограмма воспроизводится в демонстрационном режиме. Для полного воспроизведения необходимо внести оплату.

Из Кореи

с любовью

